

Упътване за монтаж на Bluetooth устройство за медии Comand 2.0

*Важно: Това упътване има насочващ характер. **Drivo.BG** препоръчва поставянето да бъде извършено от професионалист и не носи отговорност в случай на повреда поради незнание.*

1. Подготовка

Изгасете колата, извадете ключа и изключете минусовата клема на акумулатора.

2. Достъп до буксите

Демонтирайте декоративната лайсна около медията/климата с инструмента за интериор и отвертка. Развийте винтовете, които държат медията и я извадете внимателно без да опъвате кабелите, за да не ги прекъснете.

3. Свързване на устройството

Преди да започнете, открийте диаграма на медията по корпуса или в интернет и се запознайте подробно с нея.

Намерете буксата на AUX входа (**букса C**) и поставете конектора на устройството. В случай, че вече има фабрична букса там, ще трябва да прехвърлите кабелите от устройството в съответстващите пинове на фабричната букса.

Вземете захранване от букса A по диаграмата:

- **Червен кабел** → +12V (обикновено A4);
- **Черен кабел** → маса (обикновено A8).

След като свържете кабелите, изолирайте добре връзките за захранване.

4. Монтаж на микрофона

Прекарайте кабела на микрофона към зоната на волана или колонката до шофьора по своя преценка. Закрепете микрофона с клипс или двойнозалеповаща лепенка.

5. Тест

Стартирайте автомобила и проверете дали диодът на устройство светва в синьо. Ако това е така, значи устройството получава захранване. Изберете опцията AUX в менюто и свържете телефона си към устройството. Изпробвайте дали работи коректно.

6. Финални стъпки

Приберете устройството зад медията или в свободно място в конзолата. След това монтирайте обратно медията и декоративните панели.

В случай на проблем с устройството, не се колебайте да ни потърсите за съдействие на телефон 0877 136 530, както и във Viber, WhatsApp или Instagram.

