

Упътване за монтаж на Bluetooth устройство за RNS-E медии

*Важно: Това упътване има насочващ характер. **Drivo.BG** препоръчва поставянето да бъде извършено от професионалист и не носи отговорност в случай на повреда поради незнание.*

1. Подготовка

Изгасете колата, извадете ключа и изключете минусовата клема на акумулатора.

2. Достъп до буксите

Извадете екрана чрез бутона долу вдясно и пъхнете куките в хоризонталните отвори на медията. Когато се освободи, я извадете без да опъвате кабелите, за да не ги прекъснете.

3. Свързване на устройството

Преди да започнете, открийте диаграма на медията по корпуса или в интернет и се запознайте подробно с нея.

Намерете буксата на AUX входа (**32 пиновата от долната снимка**) и поставете конектора от устройството.

Вземете захранване от букса А по диаграмата:

- **Червен кабел** → +12V (обикновено пин 13);
- **Черен кабел** → маса (обикновено пин 12).

След като свържете кабелите, изолирайте добре.

4. Монтаж на микрофон

Прекарайте кабела на микрофона към зоната на волана или колонката до шофьора по своя преценка. Закрепете микрофона с клипс или двойнозалеповаща лепенка.

5. Тест

Стартирайте автомобила и проверете дали диодът на устройство светва в синьо. Ако това е така, значи устройството получава захранване. Изберете опцията AUX в менюто и свържете телефона си към устройството. Изпробвайте дали работи правилно.

Ако сте изпълнили всички стъпки, но на екрана не се появява опция AUX, е възможно тя да не е активна и да е необходимо софтуерно активиране.

6. Финални стъпки

Приберете устройството зад медията или в свободно място в конзолата. След това монтирайте обратно медията.

В случай на проблем с устройството, не се колебайте да ни потърсите за съдействие на телефон 0877 136 530, както и във Viber, WhatsApp или Instagram.

